

Návod na ošetřování a čištění pro lakované dřevěné a korkové podlahy

vypracován dle DIN 18356, DIN 18365 a DIN 18367

Tento návod je platný pro všechny dle odborných zásad výrobně nebo ručně lakované/vrstvené dřevěné a korkové podlahy, především pro povrchové úpravy těmito produkty: eukula strato všechny kvality laků, eukula UA491, eukula PU551, euku premium oil +. U podlah impregnovaných olejem se prosím řiďte „Návodem pro ošetřování a čištění olejem impregnovaných dřevěných a korkových podlah“.

První ošetření



Produkt: euku wax, euku mattwax
Ředění: neředěný
Spotřeba: 1 litr = 30 m²
Nářadí: Nanášecí mop Lasička



1. Čím lépe bude lakovaný povrch v prvních dnech šetřen a chráněn, tím delší bude životnost laku. Po dokonalém vyzrání laku (zpravidla cca 10 dnů) provést první vyčištění produktem euku clean tak, jak je popsáno v bodu „Běžné denní čištění“.
2. Na vyčištěný a suchý povrch nanést euku wax (pro lesklé a hedvábně matné povrchy) nebo euku mattwax (pro matné a ultramatné povrchy). Produkt nanést tence a stejnoměrně na povrch. Použít aplikační mop Lasička nebo plochý mop, který nepouští vlákna.
3. Produkty vytvrdnou samy působením kyslíku, není třeba je leštit. V případě požadavku je ovšem možné provést po vytvrdnutí produktu leštění metodou High-Speed.

Běžné denní čištění



Produkt: euku clean
Ředění: 1:100 – 1:200
Spotřeba: 1 litr = 1000 m²
Nářadí: Vytírací mop



1. Hrubé nečistoty a písek působí jako smrkový papír a je třeba je pravidelně zametat, stírat mopem nebo vysávat.
2. Nečistoty vytírat navlhko roztokem produktu euku clean a vody v poměru 1:100 až 1:200 (50-100 ml do 10 litrů teplé vody).
3. Neředěným produktem euku clean mohou být odstraněny také silné nečistoty nebo některé typy skvrn.

Pravidelné ošetřování



Produkt: euku wax, euku mattwax
Ředění: neředěný
Spotřeba: 1 litr = 30 m²
Nářadí: Nanášecí mop Lasička



1. Po důkladném vyčištění povrchu metodou „Běžné denní čištění“ nanést speciální ochranný nátěr euku wax (pro lesklé a hedvábně matné povrchy) nebo euku mattwax (pro matné a ultramatné povrchy) tak, jak je popsáno v odstavci „První ošetření“.
2. Frekvence ošetřování je závislá na zatížení povrchu. V málo zatěžovaných a méně často navlhko vytíraných prostorách se ošetřování doporučuje provádět 1-2x do roka. V zatěžovaných a často navlhko vytíraných objektech 1-2x do měsíce. V prostorách, kde se konají velké akce se doporučuje provést ošetření po každé akci. V každém případě je nutné zamezit přílišnému navrstvení ochranných nátěrů.

Základní čištění



Produkt:	euku intenziv
Ředění:	neředěný
Spotřeba:	1 litr = 7-10 m ²
Nářadí:	Padmeiter nebo Floor Boy se zeleným padem



1. Manuální nebo strojové základní čištění je nutné provést tehdy, dojde-li k navrstvení ochranných nátěrů, optický vzhled povrchu je nehezký a nečistoty již není možné odstranit v rámci běžného čištění.
2. euku intenziv nanést neředěný plochým mopem na povrch, nechat působit a poté mechanicky drhnout zeleným padem nebo vhodným kartáčovým strojem tak, až dojde k uvolnění starých ochranných nátěrů.
3. Následně vše vysát, povrch přemýt čistou vodou a nechat důkladně vyschnout. Povrch nesmí tzv. „plavat“ pod vodou. Je nutné pracovat po úsecích a zatížení dřeva vodou držet na minimální hranici.
4. Po základním čištění musí být úplně suchý povrch opět ošetřen ochranným nátěrem tak, jak je popsáno v kapitole „První ošetření“.
5. Doporučujeme, abyste pro základní čištění a nové ošetření dřeva poptali odbornou prováděcí firmu. Tato disponuje potřebnými stroji a má s tímto pracovním krokem zkušenosti.

Všeobecná upozornění:

Lakováním dostane podlaha nejenom atraktivní vzhled, ale přírodní povrch je také chráněn. Podle stupně zatížení podléhá také lakovaný povrch přirozenému otěru. Pokud dojde působením provozu k poškození povrchu, musí být znovu provedeno celkové vybroušení a nové lakování. V průběhu užívání musí být lakovaný povrch také správně ošetřován. Záruka na vaši lakovanou dřevěnou a korkovou podlahu platí pouze tehdy, pokud je dodržován tento návod na ošetřování a čištění. Dbejte proto prosím na všechny pokyny v tomto návodu a budete se mnoho let těšit z vaší krásné dřevěné nebo korkové podlahy.

Podlahy musí být nejenom čistěny, ale také ošetřovány. Při čištění dochází k částečnému odmyvání povrchu (např. nečistoty, otěr). Ošetřováním se opět něco na povrch přidává, aby byl neustále chráněn před vodou a měl atraktivní vzhled. Pro optimální udržování lakovaných dřevěných a korkových podlah doporučujeme výše popsaná opatření, přičemž všeobecně platí: Dřevěné a korkové podlahy dle možností velmi málo zatěžovat vodou. Čím víc je lakovaný povrch v prvních dnech chráněn, tím delší životnost bude lak mít.

Vlhkost dřeva se přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v prostoru, což vede k bobtnání nebo sesychání. Říká se „dřevo pracuje“. V zimním období velmi významně klesá relativní vlhkost vzduchu ve vytápěných prostorách, dřevo velmi přirozeně svoji vlhkost do prostoru odevzdá a začnou vznikat spáry. Zvlhčováním vzduchu v místnosti je možné tento efekt minimalizovat. V létě je vlhkost vzduchu vysoká, případné spáry se opět uzavrou. Rovnoměrné a dobré klima není užitečné jen pro vaši podlahu, ale také pro vaši osobní a tělesnou pohodu. Ideální klimatické podmínky v místnosti by se měly pohybovat kolem 20°C a relativní vlhkost vzduchu kolem 50%. Schopnost dřeviny dýchat se nalakováním povrchu pouze zpomalí.

Nábytek a jiné vybavení stěhovat opatrně. Nohy stolů, židlí a jiného pyhblivého nábytku opatřit vhodnými kluzáky – doporučujeme systém ScratchNoMore, který optimálně chrání před poškrábáním povrchu. Na kolečkových židlích používat pouze měkká kolečka dle EN 12529 nebo vhodné podložky pod kolečkové židle.

Volně položené koberce musí být vhodné pro lakované podlahy. Proti vlhkosti uzavřené krytiny mohou při zadržení vlhkosti pod sebou a omezené schopnosti „dýchat“ způsobit poškození lakovaného povrchu.

Vnos nečistot může být redukován čistícími zónami a rohožemi. Zabránit silnému vnosu vody, např. ve vstupních prostorách. Při použití na výrobně povrchově upravené parkety (Fertigparkett – UV lakovaný, UV-olejovaný, upravený oxidativními oleji) doporučujeme provést zkoušku produktu euku wax na zesíťování a přilnavost. Parkety s výrobní povrchovou úpravou musí mít z výroby provedenou impregnaci spár nebo musí být nejprve po pokládce tato impregnace proti průniku vody provedena.

Dbejte prosím také na všechny informace v technických listech všech zmíněných produktů!

www.dema-dekor.cz / www.dema-eukula.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.